

## **(CZ) Nástěnné hodiny JVD quartz**

1. Hodiny opatrně vybalte
2. Dva různé prostory pro baterie: na horní části hodin- pro melodie  
na zadní straně - pro ručky a kyvadlo
3. Vložte baterie
4. Otáčením minutové ručky po směru času nastavte požadovaný čas.  
Upozornění: Neotáčejte ručkami proti směru chodu kvůli melodii a bití.
5. Synchronizace bití: Stiskněte červené tlačítko na strojku pro bití. S každým stisknutím budou hodiny odbíjet o jednu hodinu více. Tiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete požadovaný počet úderů.
  - Hodiny mají noční režim, nebijí od 21:00 do 6:00.
6. Otevřete přední prosklená dvířka.
7. Zavěste a rozhoupejte kyvadlo
8. Zavřete prosklenou přední stranu hodin.

Jednou ročně vyměňte baterie i přesto, že hodiny stále fungují.  
Pokud hodiny nebudete delší dobu používat, vyndejte baterie, abyste zabránili případnému poškození – vyteklé baterie.

K čištění používejte vždy jemnou látku, nikdy nepoužívejte hrubé materiály nebo písek.

Váš prodejce hodin:

[www.hodiny-online.cz](http://www.hodiny-online.cz)

